



DAMPER1

用户手册 V1.0 2024.02



*因生产批次不同，请以实物为准。


1. Damper1 安装方法



①如图将零件放入到阻尼器底部。（*零件螺钉朝上）

②如图需确认零件与阻尼器为垂直状态。

T4



③如图用内六角扳手（T4）将螺钉拧紧。（*螺钉为零件自带；内六角扳手型号见 R1 说明书）

*内容如有更新，恕不另行通知。

成都翼胜科技有限责任公司

WWW.WINWING.CN

INFO@WINWING.CN

成都市郫都区现代工业港长生桥路 1111 号 19 栋